

FRESH FOOD
STARTS WITH FRESHNESS 

ВАКУУМАТОР **mutua**

*ВАКУУМНЫЙ УПАКОВЩИК
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ*



Примечание по безопасности

Перед использованием этого продукта прочтите все инструкции.

1. Не подходит для использования детьми или людьми, не владеющими навыками эксплуатации.
2. При использовании не прикасайтесь к нагревательной уплотнительной ленте руками, чтобы избежать ожогов.
3. Перед использованием убедитесь, что машина сухая.
4. Прежде чем подключать или отключать источник питания, убедитесь, что ваши руки сухие. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
5. Когда машина не используется, отключите вилку из розетки.
6. Перед очисткой корпуса, вилку необходимо отключить от розетки во избежание поражения электрическим током.
7. Не повреждайте, не сгибайте, не растягивайте, не перекручивайте и не нажимайте сильно на шнур питания, иначе это может привести к поражению электрическим током, короткому замыканию, возгоранию и другим несчастным случаям.
8. Если шнур питания поврежден, во избежание опасности его должен заменить специалист с соответствующей квалификацией.
9. В случае неисправности устройства немедленно отключите питание и обратитесь в сервисный центр.
10. Этот продукт представляет собой электроприбор для использования внутри помещений. Не используйте его на открытом воздухе или во влажном месте.
11. Поскольку вакуумную трубку внутри изделия нельзя очистить, не используйте продукты с большим количеством масла или воды или продукты, которые могут выделить большое количество жидкости при использовании функции вакуума, чтобы избежать повреждения изделия.
12. Если устройство не используется в течение длительного времени, обязательно отключите источник питания.
13. Не ставьте его рядом с газовой плитой, чтобы предотвратить возгорание.

Меры предосторожности

1. При непрерывном использовании машины 5 раз остановитесь как минимум на 30 секунд, чтобы дать машине отдохнуть перед возобновлением работы.
2. Используйте только специальные текстурированные вакуумные пакеты.
3. Для запечатывания свежих овощей и фруктов используйте функцию запаивания («SEAL»).
4. Если вам нужно вакуумировать бутылку вина или другой внешней контейнер, вставьте один конец трубки в выходное отверстие вакууматора, а другой конец — в посуду, которую необходимо вакуумировать. Нажмите кнопку «канистр» "canister" для вакуумной откачки.

Характеристики продукта и его параметры



1. Кнопка «Dry /сухой режим» /световой индикатор.
2. Кнопка «Moist / влажный режим» /световой индикатор.
3. Кнопка «Seal / запаивание» /световой индикатор.
4. Кнопка «Canister / канистры» световой /индикатор.
5. Кнопка «Pulse/Импульсный» / световой /индикатор.
6. Кнопка «Stop / стоп» /световой индикатор.
7. Силиконовая уплотнительная лента.
8. Верхняя губчатая полоска.
9. Резак
10. Съемный контейнер.
11. Материал с тефлоновым покрытием (нагревательный провод)

Технические характеристики

Модель	ZK—8867	Ном. напряжение	220V/50Hz 110V/60Hz
Ном. мощность	130 Ватт	Вес	1.35 Кг
Размер изделия	37 5X 4 50 X 90 mm	Вакуум	—80 kPa
Длина шва	300mm	Ширина шва	3mm

Подготовка к работе и порядок эксплуатации



1. ставьте пакет лицом вниз к нагревательному элементу.



2. Закройте крышку и нажмите на углы верхней панели.



Эффект вакуума



3. Нажмите кнопку 1 «Dry /сухой режим» или 2 «Moist /влажный» если продукт влажный



4. Конец вакуумной герметизации.



Съемный контейнер для лишней жидкости (55 мл).

Напоминание: еда не должна превышать 2/3 емкости пакета, чтобы не влиять на вакуумный эффект.

Жидкие продукты не следует запечатывать в вакуумную пленку.

Порошковые пищевые продукты перед вакуумной упаковкой следует упаковывать в одноразовые пакеты, чтобы не влиять на вакуумный эффект.

Запаивание пакетов



1. Вставьте пакет лицом вниз к нагревательному элементу.



2. Закройте крышку и нажмите на углы верхней панели.



3. Нажмите кнопку 3 «Seal / запаивание»

Вакуумный бак



1. Подключите внешнюю трубку к вакуумному баку.



2. Нажмите кнопку 4 «Canister / канистра»



3. Операция завершена, отсоедините разъем.

Способ консервирования всех видов продуктов питания.

Разновидность	Название продукта	Метод	Условия хранения	Вакуумная консервация, срок хранения
Сырое мясо	Говядина, свинина, курица и т. д.	Вакуум	Замораживание	6—12 месяцев
Морепродукты	Хвост, карась, сайра, кальмар и др.	Вакуум	Замораживание	6—12 месяцев
Быстрое питание	Ветчина, колбаса, пельмени и т. д.	Вакуум	Охлаждение	6—12 месяцев
Овощи	Шпинат, грибы, салат, чеснок, зеленый перец, имбирь, зеленые овощи и т. д.	Запаивание	Охлаждение	5—15 дней
	Капуста, картофель, морковь, корень лотоса, кукуруза, сладкий картофель и т. д.	Вакуум	Замораживание	20—35 дней
Вареное мясо (обработанное)	Говядина, утиный язык, тушеная свинина, жареная утка, жареная курица и т. д.	Вакуум	Охлаждение	10—20 дней
Фрукты	Лимон и т. д.	Вакуум	Охлаждение	1—3 месяца
	Яблоко, ананас и т. д.	Вакуум	Охлаждение	10—20 дней
Приправа	Порошковый чили, кунжут и т. д.	Вакуум	Комнатная температура	6—12 месяцев
Сушенный продукт	Сушенный перец, сушеная хурма, сушеные грибы, сушенный сладкий картофель и т. д.	Вакуум	Охлаждение	6—15 месяцев
	Арахис, миндаль, грецкие орехи, семена дыни, кешью и т. д.	Вакуум	Комнатная температура	6—12 месяцев
	Печенье, лапша, выпечка и т. д.	Вакуум	Комнатная температура	3—9 месяцев
Ежедневные нужды	Электронные аксессуары, пленка, памятные монеты, нефрит, драгоценные металлы и т. д.	Вакуум	Комнатная температура	Постоянно
Другое	Рис, соевые бобы, кукуруза, чай, красная фасоль и т. д.	Вакуум	Комнатная температура	12—36 месяцев
	Bread, coffee, instant noodles	Вакуум	Комнатная температура	6—18 месяцев

Ремонт и обслуживание

Чтобы продлить срок службы, устройство необходимо обслуживать и защищать.

1. Когда машина не используется, верхняя крышка машины должна быть свободно закрыта, а левый и правый замки застегивать не нужно.
2. При чистке машины отключите питание, аккуратно протрите влажной фланелью или влажным бумажным полотенцем, после завершения очистки дайте машине высохнуть.
3. После очистки охладите и высушите уплотнительную губку, не нажимайте сильно, чтобы она не деформировалась. Ее необходимо поместить на открытое место или установить в машину.
4. Если машина выходит из строя, немедленно отключите питание, проверьте причину и устраните неисправность.

Ненормальная ситуация	Решение
Продукт не работает	<ol style="list-style-type: none">1. Убедитесь, правильно ли вставлена вилка.2. Проверьте, не поврежден ли шнур питания, вилка и корпус машины. Если да, не используйте их.3. Не следует использовать устройство непрерывно в течение длительного времени (делайте небольшой перерыв в 30 секунд после каждой вакуумной герметизации).
Пакет неполностью запаян	<ol style="list-style-type: none">1. Если входная часть полиэтиленового пакета на нагревательной полоске сложена или размещена неровно, уплотнение будет неполным.2. Если при запечатывании не нажать ладонью на верхнюю панель или нажать только на часть, запечатывание будет неполным. После закрытия верхней панель нажмите на нее обеими руками.3. После нажатия кнопки запаивания проверьте, горит ли красный индикатор. Убедитесь, что нагревательная полоса не повреждена.
Недостаточная накачка (невозможно накачать вакуум)	<ol style="list-style-type: none">1. Убедитесь установлено ли входное отверстие вакуумного мешка. в вакуумную камеру (в середине нижнего уплотнительного элемента).2. Убедитесь, что используется специальный вакуумный упаковочный пакет.3. Убедитесь, что пакет лежит ровно и не поврежден.4. Ослаблена ли вакуумная губчатая прокладка.5. Убедитесь, что содержимое пакета не превышает 3/4 общего объема.6. Убедитесь, что отверстие для откачки воздуха не заблокировано.7. Убедитесь, что верхняя крышка устройства закрыта корректно.8. Убедитесь, что клапан сброса вакуума открыт.
Утечка воздуха из упаковки	<ol style="list-style-type: none">1. Продукты со множеством краев и углов, а также с небольшим количеством масляных пятен и влаги должны быть снова запечатаны с помощью вакуумного упаковщика.2. Убедитесь, что используется специальный вакуумный упаковочный пакет.3. Продукты, которые сами по себе производят водяной пар, создают вакуум

Наименование устройства _____

Модель _____

Дата продажи _____

Фирма продавец _____

Срок гарантии * _____

Адрес продавца _____

Телефон продавца _____

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен
Подтверждаю получение исправленного изделия. Претензий
К внешнему виду не имею.

Подпись покупателя

Печать

* Для предоставления гарантийного ремонта необходимо предоставить чек о покупке прибора.

Уважаемый покупатель!

mutua благодарит Вас за Ваш выбор и гарантирует высокое качество работы приобретенного вами прибора при соблюдении правил его эксплуатации.

Срок гарантии на прибор – 12 месяцев со дня покупки. Данным гарантийным талоном производитель подтверждает исправность данного прибора и берет на себя обязательства по бесплатному устранению всех неисправностей, возникших по вине производителя.

По вопросам гарантийного ремонта просьба обращаться по телефону +7 926 749 10 74 или по электронной почте info@mutua.ru

Условия гарантийного обслуживания:

- Гарантия действует при соблюдении следующих условий оформления:
 - При предоставлении чека о покупке товара с читаемой датой продажи.
 - Продавец оставляет за собой право на отказ в гарантийном обслуживании в случае непредоставления вышеуказанных документов.
- Гарантия действует при соблюдении следующих условий эксплуатации:
 - Использование прибора в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации
 - Соблюдение правил и требований безопасности
- Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, чистку, установку, настройку, а также естественный износ прибора.
- Случаи, на которые гарантия не распространяется:
 - механические повреждения;
 - несоблюдение условий эксплуатации или ошибочные действия владельца;
 - неправильная установка, транспортировка;
 - стихийные бедствия (молния, пожар, наводнения и т.п.), а также другие причины, находящиеся вне контроля продавца и производителя;
 - попадание внутрь прибора посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
 - ремонт или внесение конструктивных изменений неуполномоченными лицами;
 - использование прибора в профессиональных целях (нагрузка не должна превышать уровень бытового применения);
 - подключение прибора к питающим сетям не соответствующим Государственным Техническим Стандартам;
 - выход из строя следующих изделий – шланг, внешний блок питания;
- Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством, и не в коей мере не ограничивает их.
- Производитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией **“mutua”**, людям, домашним животным, имуществу потребителя и/или иным третьим лицам в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил или условий эксплуатации, установки изделия, умышленных и/или неосторожных действий (бездействий) потребителя и/или иных третьих лиц, действия обстоятельств непреодолимой силы.